



Technische Dokumentation

PAM-199-P-PFN

Universeller Leistungsverstärker mit PROFINET IO Schnittstelle



Electronics Hydraulicsmeets meetsHydraulics Electronics





Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emeine Informationen	4
	1.1	Bestellnummer	4
	1.2	Lieferumfang	4
	1.3	Zubehör	4
	1.4	Verwendete Symbole	5
	1.5	Impressum	5
	1.6	Sicherheitshinweise	6
2	Eige	nschaften	7
	2.1	Gerätebeschreibung	8
3	Anw	endung und Einsatz	9
	3.1	Einbauvorschrift	9
	3.2	Typische Systemstruktur	. 10
	3.2.	1 Funktion 195	. 10
	3.2.2	2 Funktion 196	. 10
	3.3	Funktionsweise	. 11
	3.4	Inbetriebnahme	. 11
4	Tecl	nnische Beschreibung	. 12
	4.1	LED Anzeigen Standard (erste Ebene)	. 12
	4.2	LED Anzeigen Feldbus (zweite Ebene)	. 13
	4.3	Eingangs- und Ausgangssignale	. 14
	4.4	Blockschaltbild	. 15
	4.5	Typische Verdrahtung	. 16
	4.6	Technische Daten	. 17
5	Para	ameter	. 18
	5.1	Parameterübersicht 195	. 18
	5.2	Parameterübersicht 196	. 19
	5.3	Basisparameter	. 20
	5.3.	LG (Umschaltung der Sprache für die Hilfstexte)	. 20
	5.3.2	2 MODE (Umschaltung der Parametergruppen)	. 20
	5.3.3	3 SENS (Fehlerüberwachung)	. 20
	5.3.4	4 PASSFB (Passwort Feldbus)	. 21
	5.3.	5 FUNCTION (Wahl des Funktionsmodus)	. 21
	5.3.0	6 CCMODE (Aktivierung der Kennlinienlinearisierung)	. 21
	5.4	Eingangssignalanpassung	. 22
	5.4.	A (Rampenfunktion)	. 22
	5.5	Ausgangssignalanpassung	. 23
	5.5.	1 CC (Kennlinienlinearisierung)	. 23
	5.5.2	2 MIN (Kompensation der Überdeckung)	. 25
	5.5.3	3 MAX (Ausgangsskalierung)	. 25
	5.5.4	TRIGGER (Ansprechschwelle für den MIN Parameter)	. 25
	5.6	Parameter der Leistungsendstufe	. 26
	5.6.	1 CURRENT (Nominaler Ausgangsstrom)	. 26
	5.6.2	2 DAMPL (Ditheramplitude)	. 26
	5.6.3	3 DFREQ (Ditherfrequenz)	. 26
	5.6.4	4 PWM (PWM Frequenz)	. 27
	5.6.	5 ACC (Automatische Einstellung des Magnetstromreglers)	. 27
	5.6.0	6 PPWM (Magnetstromregler P Anteil)	. 28
	5.6.	7 IPWM (Magnetstromregler I Anteil)	. 28
	5.7	Prozessdaten (Monitoring)	. 29
6	Anh	ang	. 30





			• •
	6.1	Überwachte Fehlerquellen	
	6.2	Fehlersuche	30
	6.3	Strukturbeschreibung der Kommandos	31
	6.4	Statusinformationen	31
7	PRC	OFINET IO RT Schnittstelle	
	7.1	PROFINET Funktionen	32
	7.2	PROFINET Installationshinweise	
	7.3	PROFINET Zugriffskontrolle	
	7.4	Gerätebeschreibung (GSDML)	
	7.5	Beschreibung der Feldbusschnittstelle	33
	7.6	Vorgabe über PROFINET	35
	7.6.	.1 Übersicht	35
	7.6.2	2 Definition Steuerwort 1	
	7.6.3	.3 Definition Steuerwort 2	37
	7.7	Rückmeldung über PROFINET	
	7.7.1	.1 Übersicht	
	7.7.2	2 Definition Statuswort 1	
	7.7.3	.3 Definition Statuswort 2	40
	7.8	Parametrierung über den Bus	41
	7.8.1	1 Funktionsweise	41
	7.8.2	2 Parameterliste Modus 195	42
	7.8.3	.3 Parameterliste Modus 196	43
8	PRC	OFINET Treiberbaustein für Simatic – Steuerungen	
	8.1	Integration in das Projekt	44
9	Noti	izen	47





1 Allgemeine Informationen

1.1 Bestellnummer

PAM-199-P-PFN	- Universeller Leistungsverstärker für Wegeventile oder zwei Druck- oder Drossel-
	ventile mit PROFINET IO Schnittstelle

Alternative Produkte

PAM-199-P-IO	 Universeller Leistungsverstärker f ür Wegeventile oder zwei Druck- oder Drossel- ventile mit IO - Link Schnittstelle
PAM-199-P-PDP	 Universeller Leistungsverstärker f ür Wegeventile oder zwei Druck- oder Drossel- ventile mit ProfibusDP Schnittstelle
PAM-199-P-ETC	 Universeller Leistungsverstärker f ür Wegeventile oder zwei Druck- oder Drossel- ventile mit EtherCat Schnittstelle
PAM-199-P	 Universeller Leistungsverstärker f ür Wegeventile oder zwei Druck- oder Drossel- ventile mit analoger Sollwertvorgabe und Schalteing ängen

1.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört das Modul inkl. der zum Gehäuse gehörenden Klemmblöcke. Profibusstecker, Schnittstellenkabel und weitere ggf. benötigte Teile sind separat zu bestellen. Diese Dokumentation steht als PDF Datei auch im Internet unter <u>www.w-e-st.de</u> zur Verfügung.

1.3 Zubehör

WPC-300 - Bedienprogramm (auf unserer Homepage unter Produkte/Software)

Als Programmierkabel kann jedes Standard-Kabel mit USB-A und USB-B Stecker verwendet werden.





1.4 Verwendete Symbole



Allgemeiner Hinweis



Sicherheitsrelevanter Hinweis

1.5 Impressum

W.E.St. Elektronik GmbH

Gewerbering 31 41372 Niederkrüchten

Tel.: +49 (0)2163 577355-0 Fax.: +49 (0)2163 577355 -11

Homepage:www.w-e-st.deEMAIL:contact@w-e-st.de

Datum: 23.12.2024

Die hier beschriebenen Daten und Eigenschaften dienen nur der Produktbeschreibung. Der Anwender ist angehalten, diese Daten zu beurteilen und auf die Eignung für den Einsatzfall zu prüfen. Eine allgemeine Eignung kann aus diesem Dokument nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes behalten wir uns vor. Die technischen Angaben und Abmessungen sind unverbindlich. Es können daraus keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.





1.6 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Dokumentation und Sicherheitshinweise sorgfältig. Dieses Dokument hilft Ihnen, den Einsatzbereich des Produktes zu definieren und die Inbetriebnahme durchzuführen. Zusätzliche Unterlagen (WPC-300 für die Inbetriebnahme Software) und Kenntnisse über die Anwendung sollten berücksichtigt werden bzw. vorhanden sein.

Allgemeine Regeln und Gesetze (je nach Land: z. B. Unfallverhütung und Umweltschutz) sind zu berücksichtigen.



Diese Module sind für hydraulische Anwendungen im offenen oder geschlossenen Regelkreis konzipiert. Durch Gerätefehler (in dem Modul oder an den hydraulischen Komponenten), Anwendungsfehler und elektrische Störungen kann es zu unkontrollierten Bewegungen kommen. Arbeiten am Antrieb bzw. an der Elektronik dürfen nur im ausgeschalteten und drucklosen Zustand durchgeführt werden.



Dieses Handbuch beschreibt ausschließlich die Funktionen und die elektrischen Anschlüsse dieser elektronischen Baugruppe. Zur Inbetriebnahme sind alle technischen Dokumente, die das System betreffen, zu berücksichtigen.



Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur durch ausgebildete Fachkräfte erfolgen. Die Betriebsanleitung ist sorgfältig durchzulesen. Die Einbauvorschrift und die Hinweise zur Inbetriebnahme sind zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Anleitung, bei fehlerhafter Montage und/oder unsachgemäßer Handhabung erlöschen die Garantie- und Haftungsansprüche.



ACHTUNG!

Alle elektronischen Module werden in hoher Qualität gefertigt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es durch den Ausfall von Bauteilen zu Fehlfunktionen kommen kann. Das Gleiche gilt, trotz umfangreicher Tests, auch für die Software. Werden diese Geräte in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt, so ist durch geeignete Maßnahmen außerhalb des Gerätes für die notwendige Sicherheit zu sorgen. Das Gleiche gilt für Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen. Für eventuell entstehende Schäden kann nicht gehaftet werden.



Weitere Hinweise

- Der Betrieb des Moduls ist nur bei Einhaltung der nationalen EMV Vorschriften erlaubt. Die Einhaltung der Vorschriften liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im gewerblichen Bereich vorgesehen.
- Bei Nichtgebrauch ist das Modul vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen zu schützen.
- Das Modul darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.
- Die Lüftungsschlitze dürfen für eine ausreichende Kühlung nicht verdeckt werden.
- Die Entsorgung hat nach den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.





2 Eigenschaften

Dieses Modul wird für die Ansteuerung von einem Wegeventil mit zwei Magneten oder bis zu zwei (Druckoder Drossel-) Ventilen mit einem Magneten eingesetzt. Über den Parameter FUNCTION kann zwischen den beiden Funktionsmodi umgeschaltet werden. Verschiedene einstellbare Parameter ermöglichen eine optimale Anpassung an das jeweilige Ventil. Der integrierte Leistungsverstärker ist eine robuste, kostengünstige und platzsparende Lösung.

Die Ansteuerung erfolgt über eine PROFINET IO Schnittstelle. Weiterhin ist es möglich, einen Großteil der Parameter über den Bus zu ändern.

Der Ausgangsstrom ist geregelt und daher unabhängig von der Stromversorgung und dem Magnetwiderstand. Die Ausgangstufe wird auf Kabelbruch überwacht, ist kurzschlussfest und schaltet die Leistungsendstufe im Fehlerfall ab.

RAMP, MIN und MAX, der DITHER (Frequenz und Amplitude) und die PWM Frequenz sind programmierbar. Zusätzlich kann die Ventilkennlinie über 10 Eckpunkte linearisiert werden. So kann z. B. bei Druckventilen ein linearer Bezug zwischen Eingangssignal und Druck erreicht werden.

Typische Anwendungen: Steuerung von Wege- und Drosselventilen, die eine flexible Anpassung benötigen. Alle typischen Proportionalventile der verschiedenen Hersteller können angesteuert werden (BOSCH REXROTH, BUCHER, DUPLOMATIC, PARKER...).

Merkmale

- Steuerung von Wegeventilen oder Drosselventilen
- Kompaktes Gehäuse
- Digital reproduzierbare Einstellungen
- Ansteuerung über PROFINET
- Parametrierung über PROFINET
- Kennlinienlinearisierung über 10 XY-Punkte pro Richtung
- Freie Parametrierung von RAMP, MIN / MAX, PWM, Ausgangsstrom und DITHER
- Nennstrom zum Magneten bis zu 2,6 A
- Einfache und anwendungsorientierte Parametrierung mit WPC-Software
- Fehler Diagnostik und erweiterte Funktionsüberprüfung





2.1 Gerätebeschreibung



Typenschild und Anschlussbelegung Type plate and terminal pin assignment







3 Anwendung und Einsatz

3.1 Einbauvorschrift

- Dieses Modul ist für den Einbau in einem geschirmten EMV-Gehäuse (Schaltschrank) vorgesehen. Alle nach außen führenden Leitungen sind abzuschirmen, wobei eine lückenlose Schirmung vorausgesetzt wird. Beim Einsatz unserer Steuer- und Regelmodule wird weiterhin vorausgesetzt, dass keine starken elektromagnetischen Störquellen in der Nähe des Moduls installiert werden.
- Typischer Einbauplatz: 24 V Steuersignalbereich (nähe SPS) Durch die Anordnung der Geräte im Schaltschrank ist eine Trennung zwischen dem Leistungsteil und dem Signalteil sicherzustellen. Die Erfahrung zeigt, dass der Einbauraum nahe der SPS (24 V-Bereich) am besten geeignet ist. Alle digitalen und analogen Ein-und Ausgänge sind im Gerät mit Filter und Überspannungsschutz versehen.
- Das Modul ist entsprechend den Unterlagen und unter EMV-Gesichtspunkten zu montieren und zu verdrahten. Werden andere Verbraucher am selben Netzteil betrieben, so ist eine sternförmige Masseführung zu empfehlen. Folgende Punkte sind bei der Verdrahtung zu beachten:
 - Die Signalleitungen sind getrennt von leistungsführenden Leitungen zu verlegen.
 - Analoge Signalleitungen müssen abgeschirmt werden.
 - Alle anderen Leitungen sind im Fall starker Störquellen (Frequenzumrichter, Leistungsschütze) und Kabellängen > 3 m abzuschirmen. Bei hochfrequenter Einstrahlung können auch preiswerte Klappferrite verwendet werden.
 - Die Abschirmung ist mit PE (PE Klemme) möglichst nahe dem Modul zu verbinden. Die lokalen Anforderungen an die Abschirmung sind in jedem Fall zu berücksichtigen. Die Abschirmung ist an beiden Seiten mit PE zu verbinden. Bei Potentialunterschieden ist ein Potentialausgleich vorzusehen.
 - Bei größeren Leitungslängen (>10 m) sind die jeweiligen Querschnitte und Abschirmungsmaßnahmen durch Fachpersonal zu bewerten (z. B. auf mögliche Störungen und Störquellen sowie bezüglich des Spannungsabfalls). Bei Leitungslängen über 40 m ist besondere Vorsicht geboten und ggf. Rücksprache mit dem Hersteller zu halten (Infoblatt zur Verkabelung von Leistungsverstärkern).
- Eine niederohmige Verbindung zwischen PE und der Tragschiene ist vorzusehen. Transiente Störspannungen werden von dem Modul direkt zur Tragschiene und somit zur lokalen Erdung geleitet.
- Die Spannungsversorgung sollte als geregeltes Netzteil (typisch: PELV System nach IEC364-4-4, sichere Kleinspannung) ausgeführt werden. Der niedrige Innenwiderstand geregelter Netzteile ermöglicht eine bessere Störspannungsableitung, wodurch sich die Signalqualität, insbesondere von hochauflösenden Sensoren, verbessert. Geschaltete Induktivitäten (Relais und Ventilspulen) an der gleichen Spannungsversorgung sind <u>immer</u> mit einem entsprechenden Überspannungsschutz direkt an der Spule zu beschalten.





3.2 Typische Systemstruktur

3.2.1 Funktion 195

Dieses minimale System besteht aus folgenden Komponenten:

- (*1) Proportionalventil (Wegeventil)
- (*2) Hydraulikzylinder
- (*3) PAM-199-P-PFN
- (*4) Schnittstelle zur SPS mit PROFINET IO und Schaltsignalen



3.2.2 Funktion 196

Dieses minimale System besteht aus folgenden Komponenten:

- (*1) Proportionalventil(e)
- (*2) PAM-199-P-PFN
- (*3) Schnittstelle zur SPS mit PROFINET IO und Schaltsignalen







3.3 Funktionsweise

Bei diesem Leistungsverstärker wird der Sollwert über PROFINET vorgegeben. Die Endstufe und Rampenfunktion wird über ein ENABLE Signal frei geschaltet. Dieses setzt sich aus einer Hardwarefreigabe (Schalteingang) und einer Softwarefreigabe (PROFINET Bit) zusammen. Ein fehlerfreier Betrieb wird über ein READY Signal (Schaltausgang und PROFINET Bit) zurückgemeldet. Ist die Fehlererkennung aktiv (SENS), wird bei einem Fehler die Endstufe abgeschaltet und das READY Signal deaktiviert. Abhängig von der Parametrierung von SENS muss der Fehler unter Umständen durch Rücksetzen des ENABLE Signals gelöscht werden. Im Modus 195 wird ein Sollwert von ±100% vorgegeben. Im Fehlerfall ist das Gerät deaktiviert. Im Modus 196 werden zwei Sollwerte von 0... 100% vorgegeben. Es gibt für jeden Kanal ein eigenes ENABLE Bit vom PROFINET, damit beide Kanäle unabhängig voneinander betrieben werden können. Bei einem Magnetfehler wird nur der fehlerhafte Kanal deaktiviert. Das READY Signal wird aufgrund des Fehlers abgeschaltet, aber der fehlerfreie Kanal bleibt weiter funktionstüchtig.

Schritt	Tätigkeit			
Installation	Installieren Sie das Gerät entsprechend dem Blockschaltbild. Achten Sie dabei auf die korrekte Verdrahtung und eine gute Abschirmung der Signale. Das Gerät muss in einem geschützten Gehäuse (Schaltschrank oder Ähnliches) installiert werden.			
Erstes Einschalten	Sorgen Sie dafür, dass es am Antrieb zu keinen ungewollten Bewegungen kommen kann (z. B. Abschalten der Hydraulik). Schließen Sie ein Strommessgerät an und überprüfen Sie die Stromaufnahme des Gerätes. Ist sie höher als angegeben, so lie- gen Verdrahtungsfehler vor. Schalten Sie das Gerät unmittelbar ab und überprüfen Sie die Verdrahtung.			
Aufbau der Kommunikation	Ist die Stromaufnahme korrekt, so sollte der PC (das Notebook) über die USB Schnittstelle angeschlossen werden. Den Aufbau der Kommunikation entnehmen Sie den Unterlagen des WPC-300 Bedienprogramms.			
	Weitere Inbetriebnahme und Diagnose werden durch die Bediensoftware WPC-300 unterstützt.			
	Nun kann die Feldbuskommunikation aufgebaut werden. Zur Definition der Schnitt- stelle muss dem Master die passende GSDML Datei zur Verfügung gestellt werden.			
Vorparametrierung	Parametrieren Sie jetzt (anhand der Systemauslegung und der Schaltpläne) folgende Parameter:			
	Den Ausgangsstrom CURRENT und die ventiltypischen Parameter wie PWM, DITHER und MIN/MAX. Diese Vorparametrierung ist notwendig, um das Risiko einer unkontrollierten Bewe- gung zu minimieren.			
Stellsignal	Kontrollieren Sie das Stellsignal mit einem Strommessgerät. (Der Magnetstrom liegt im Bereich von 0 2,6 A). Im jetzigen Zustand sollte es ca. 0 A anzeigen. ACHTUNG! Sie können sich den Magnetstrom auch im WPC-300 anschauen oder über die PROFINET Rückmeldung.			
Hydraulik einschalten	Jetzt kann die Hydraulik eingeschaltet werden. Das Modul generiert noch kein Sig- nal. Antriebe sollten stehen oder leicht driften (mit langsamer Geschwindigkeit die Position verlassen), falls es sich um ein Wegeventil handelt.			
ENABLE aktivieren	ACHTUNG! Antriebe könnten jetzt ihre Position verlassen und mit voller Geschwin- digkeit in eine Endlage fahren oder der Druck kann Maximalwerte annehmen. Er- greifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Personen- und Sachschäden zu verhindern.			
Fernbedienmodus	Falls bei der Inbetriebnahme noch keine Buskommunikation zur Verfügung steht, kann das Gerät über das WPC Programm angesteuert werden. Im Monitor kann dazu der Remote Control Modus aktiviert werden.			
	ACHTUNG! Das WPC übernimmt in diesem Moment die komplette Steuerung. Das Enablesignal an PIN 8 und die Busschnittstelle sind in dem Fall funktionslos.			

3.4 Inbetriebnahme





4 Technische Beschreibung

4.1 LED Anzeigen Standard (erste Ebene)

LEDs	Beschreibung der LED Funktion der Applikation				
GRÜN	Identisch mit der	m READY Ausgang.			
	AUS:	Keine Stromversorgung oder ENABLE ist nicht aktiviert			
	AN:	System ist betriebsbereit			
	Blinkend:	Fehlerzustand . Nicht aktiv wenn SENS = OFF.			
GELB A AUS:		Magnet A wird aktuell nicht angesteuert.			
AN:		Magnet A ist aktiv.			
GELB B AUS:		Magnet B wird aktuell nicht angesteuert.			
AN:		Magnet B ist aktiv.			
LEDs	Fehlermeldun	gen			
GRÜN + GELB	 Lauflicht (über alle LEDs): Der Bootloader ist aktiv! Keine normalen Funktionen sind möglich. Alle 6 s blinken alle LEDs dreimal kurz auf: Ein interner Datenfehler wurde entdeckt und automatisch behoben! Das Modul funktioniert weiterhin ordnungsgemäß. Um die Fehlermeldung zu quittieren, muss die Stromversorgung zum Modul einmal kurz abge- schaltet werden. 				
GELB + GELB	Die beiden gelben LEDs blinken abwechselnd im 1 s Takt: Die nichtflüchtig gespeiche Parameterdaten sind inkonsistent! Um diesen Fehler zu quittieren, müssen die Daten mitte des SAVE Befehls / Buttons im WPC gesichert werden.				





4.2 LED Anzeigen Feldbus (zweite Ebene)

LEDs	Beschreibung der LED Funktionen des Gerätes			
GRÜN	Supply: AUS: AN:	Keine Spannungsversorgung des Feldbusknotens. 3,3 V Systemspannung liegt an.		
LEDs	Beschreibu	ng der LED-Funktionen des Feldbusses		
ROT	Die rote ERR LE	D zeigt einen Fehlerzustand an.		
	AUS: AN:	Kein Fehler Fehler in der Feldbuskommunikation		
GRÜN	Die grüne RUN LED zeigt den Status des zentralen Kommunikationsknotens.			
	AUS: Blinkend: AN:	Bus nicht gestartet PROFINET Initialisierung Verbunden und aktiv		
GRÜN LinkAct1: Die grüne LEI AUS: AN: Blinkend:		eigt Datenzugriffe über das Datennetz an dem entsprechenden Port. Keine Verbindung vorhanden Aktives Netzwerk angeschlossen PROFINET Teilnehmer-Blinktest		
GRÜN	LinkAct2: Die grüne LED zeigt Datenzugriffe über das Datennetz an dem entsprechenden Port AUS: Keine Verbindung vorhanden AN: Aktives Netzwerk angeschlossen Blinkend: PROFINET Teilnehmer-Blinktest			





4.3 Eingangs- und Ausgangssignale

Anschluss	Versorgung			
PIN 3	Spannungsversorgung (siehe technische Daten)			
PIN 4	0 V (GND) Versorgungsanschluss.			
PIN 22	Spannungsversorgung Erweiterungsplatine			
PIN 24	0 V (GND) Versorgungsanschluss Erweiterungsplatine			
Anschluss	PWM Ausgänge			
PIN 17 / 19	PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnet A			
PIN 18 / 20	PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnet B			
Anschluss	Digitale Ein- und Ausgänge			
PIN 8	ENABLE Eingang: Dieses digitale Eingangssignal initialisiert in Verknüpfung mit dem Software-ENABLE die Anwendung und gibt Rampenfunktion und Endstufe frei.			
PIN 1	 READY Ausgang: ON: Modul ist freigegeben, es liegt kein erkennbarer Fehler vor. OFF: ENABLE ist deaktiviert oder ein Fehler wurde erkannt. 			





4.4 Blockschaltbild







4.5 Typische Verdrahtung







4.6 Technische Daten

Versorgungsspannung (U₅)	[VDC]	12… 30 (inkl. Rippel)
Leistungsbedarf max.	[W]	max. 2,5 + Leistung der angeschlossenen Spulen
Externe Absicherung	[A]	3 mittel träge
Digitale Eingänge		
OFF	[V]	< 2
ON	[V]	> 10
Eingangswiderstand	[kOhm]	25
Digitale Ausgänge		
OFF	[V]	< 2
ON	[V]	max. U₅
Maximaler Ausgangsstrom	[mA]	50
PWM Leistungsausgänge		Kabelbruch und Kurzschluss überwacht
Maximaler Ausgangsstrom	[A]	2,6
Frequenz	[Hz]	61 2604 in definierten Stufen wählbar
Abtastzeit		
Magnetstromregler	[µs]	125
Signalverarbeitung	[ms]	1
PROFINET IO		
Datenrate	[Mbit/s]	100
Konformitätsklasse	-	СС-В
Redundanz (optional nutzbar)	-	S2
Serielle Schnittstelle	-	USB - Virtueller COM Port
Übertragungsrate	[kBaud]	9,6 115,2
Gehäuse		Snap-On Modul nach EN 50022
Material	-	Polyamid PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	-	V0 (UL94)
Gewicht	[kg]	0,310
Schutzklasse	[IP]	20
Temperaturbereich	[°C]	-20 60
Lagertemperatur	[°C]	-20 70
Luftfeuchtigkeit	[%]	< 95 (nicht kondensierend)
Anschlüsse	-	
Kommunikation		USB Typ B
Ethernet		RJ45
Steckverbinder		4 pol. Schraubanschlüsse mit Zughülse
PE		über die DIN Tragschiene
EMV		EN 61000-6-2: 8/2005
		EN 61000-6-4: 6/2007 ; A1:2011





5 Parameter

5.1 Parameterübersicht 195

Gruppe	Kommando	Werksein- stellung	Einheit	Beschreibung	
Basisparam	eter				
	LG	EN	-	Sprachumschaltung	
	MODE	STD	- Parameteransicht		
	SENS	AUTO	-	Fehlerüberwachung	
	PASSFB	0	-	Passwort für Feldbusparametrierung	
	FUNCTION	195	I	Auswahl des Funktionsmodus	
	CCMODE	OFF	-	Aktivierung bzw. Deaktivierung der Kennlinienlinearisierung	
Eingangssig	gnalanpassung				
	AA:1	100	ms		
	AA:2	100	ms		
	AA:3	100	ms	Zeiten der vier Quadranten Soliwertrampe	
	AA:4	100	ms		
Ausgangssignalanpassung					
	СС	Х Ү	-	Frei definierbare Kennlinienlinearisierung	
	MIN:A	0	0,01 %	Überdeekungekempensetien	
	MIN:B	0	0,01 %		
	MAX:A	10000	0,01 %	Ausgangsskalierung	
	MAX:B	10000	0,01 %	rasgangsokanorang	
	TRIGGER	200	0,01 %	Ansprechschwelle der Überdeckungskompensation	
	SIGNAL:U	+	-	Umschalten der Ausgangspolarität	
Endstufenp	arameter				
	CURRENT	1000	mA	Magnet-Nennstrom	
	DAMPL	500	0,01 %	Dither Amplitude	
	DFREQ	121	Hz	Dither Frequenz	
	PWM	2604	Hz	PWM Frequenz	
	ACC	ON	-	Automatische Einstellung des Magnetstromreglers	
	PPWM	7	-	P-Verstärkung des Stromreglers	
	IPWM	40	-	I-Verstärkung des Stromreglers	





5.2 Parameterübersicht 196

Gruppe	Kommando	Werksein- stellung	Einheit	Beschreibung	
Basisparam	eter				
	LG	EN	-	Sprachumschaltung	
	MODE	STD	-	Parameteransicht	
	SENS	AUTO	-	Fehlerüberwachung	
	PASSFB	0	-	Passwort für Feldbusparametrierung	
	FUNCTION	196	-	Auswahl des Funktionsmodus	
	CCMODE	OFF	-	Aktivierung bzw. Deaktivierung der Kennlinien Linearisierung	
Eingangssig	gnalanpassung	l			
	AA:UP	100	ms	Permanzaitan für Kanal A	
	AA:DOWN	100	ms		
	AB:UP	100	ms	Rampenzeiten für Kanal B	
A	AB:DOWN	100	ms		
Ausgangssi	gnalanpassun	9			
	CCB	X Y X Y	-	Frei definierbare Kennlinienlinearisierung	
	MIN:A	0	0,01 %		
	MIN:B	0	0,01 %	Uberdeckungskompensation	
	MAX:A	10000	0,01 %	Ausaanaskalieruna	
	MAX:B	10000	0,01 %		
	TRIGGER	200	0,01 %	Ansprechschwelle der Überdeckungskompensation	
Endstufenp	arameter	[
	CURRENT : A	1000	mA	Magnetnennstrom	
	CURRENT : B	1000	mA	-	
	DAMPL:A	500 500	0,01 %	Ditheramplitude	
	DFREO:A	121	Hz		
	DFREQ:B	121	Hz	Ditherfrequenz	
	PWM:A	2604	Hz	DWM Frequenz	
	PWM:B	2604	Hz	PWM Frequenz	
	ACC	ON	-	Automatische Einstellung des Magnetstromreglers	
	PPWM:A	7	-	P-Verstärkung des Stromreglers	
	PPWM:B	7	-		
	IPWM:A	40	-	I-Verstärkung des Stromreglers	
	TEMM: B	40	-		





5.3 Basisparameter

5.3.1 LG (Umschaltung der Sprache für die Hilfstexte)

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe
LG X	x= DE EN	-	STD

Es kann für die Hilfstexte im WPC die englische oder deutsche Sprache gewählt werden.

5.3.2 MODE (Umschaltung der Parametergruppen)

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe
MODE X	x= STD EXP	-	STD

Über dieses Kommando wird der Bedienermodus umgeschaltet. Verschiedene Kommandos (definiert über STD/EXP) sind im Standardmodus ausgeblendet. Die weiteren Kommandos im "Expert" Modus haben einen deutlicheren Einfluss auf das Systemverhalten und sollten entsprechend vorsichtig verändert werden.

5.3.3 SENS (Fehlerüberwachung)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe
SENS	Х	x= ON OFF AUTO	-	STD

Über dieses Kommando werden Überwachungsfunktionen (Magnetstromüberwachungen und interne Modulüberwachungen) aktiviert bzw. deaktiviert.

ON: Alle Funktionen werden überwacht. Die erkannten Fehler können durch Deaktivieren des ENABLE Eingangs gelöscht werden. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn der Zustand von der SPS überwacht wird (READY Signal).

OFF: Keine Überwachungsfunktion ist aktiv.

AUTO: AUTO RESET Modus, alle Funktionen werden überwacht. Nachdem der Fehlerzustand nicht mehr anliegt, geht das Modul automatisch in den normalen Betriebszustand über.



Normalerweise ist die Überwachungsfunktion immer aktiv, da sonst keine Fehler über den Ausgang READY signalisiert werden. Zur Fehlersuche kann sie aber deaktiviert werden.



AUTO Modus: Das Gerät überprüft zyklisch den Fehlerstatus, dadurch werden die LEDs und der READY Ausgang kurzzeitig angesteuert.





5.3.4 PASSFB (Passwort Feldbus)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe
PASSFB	Х	x= 0 10000000	-	EXP

Die hier eingegebene Zahl dient als Passwort für die Parametrierung über den Feldbus. Zur Freigabe der Parametrierung muss der hier festgelegte Wert via Feldbus an die Freigabeadresse gesendet werden. Bei dem Wert "0" ist der Passwortschutz deaktiviert.

5.3.5 **FUNCTION (Wahl des Funktionsmodus)**

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe
FUNCTION X	x= 195 196	_	STD

Über dieses Kommando kann zwischen der Ansteuerung von bis zu zwei Ventilen mit einem Magneten (z.B. Druck- oder Drosselventile) und einem Ventil mit zwei Magneten (Wegeventil) umgeschaltet werden.

195	-	Ansteuerung eines Wegeventils mit zwei Magneten
196	-	Zwei unabhängige Kanäle zur Ansteuerung jeweils eines Magneten

5.3.6 CCMODE (Aktivierung der Kennlinienlinearisierung)

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe	
CCMODE X	x= ON OFF	-	EXP	

Dieses Kommando wird zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Linearisierungsfunktion verwendet (CC). Durch das unmittelbare Deaktivieren ist eine einfache und schnelle Beurteilung der Linearisierung möglich.



ACHTUNG: Wird das CC-Kommando verwendet, sollten die Parameter MIN, MAX und TRIGGER berücksichtigt werden. Die Kommandos beeinflussen sich gegenseitig. Sollte es nötig sein beide Einstellungen zu verwenden, so ist Vorsicht geboten.





5.4 Eingangssignalanpassung

5.4.1 A (Rampenfunktion)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe	
AA:I	Х	i= 1 4	-	STD 19	5
		x= 1 120000	ms		
AA:I	Х	i= UP DOWN	-	STD 196	6
AB:I	Х	x= 1 120000	ms		

5.4.1.1 Modus 195, vier Quadranten Rampenfunktion.

Der erste Quadrant steht für die ansteigende Rampe (Magnet A), der zweite Quadrant für die abfallende Rampe (Magnet A).Der dritte Quadrant steht für die ansteigende Rampe (Magnet B) und der vierte Quadrant für die abfallende Rampe (Magnet B).

ACHTUNG: Aufgrund der internen Berechnungen kann es zu Rundungsfehlern bei der Anzeige kommen.



5.4.1.2 Modus 196, zwei Quadranten Rampenfunktion.

Der erste Quadrant steht für die ansteigende Rampe und der zweite Quadrant für die abfallende Rampe. Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Signalbereich von 100 %. Die Rampenzeiten sind für beide Kanäle separat einzustellen.







5.5 Ausgangssignalanpassung

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe
CC:I X Y	i= -10 10	-	CCMODE=ON
	x= -10000 10000	0,01 %	
	y= -10000 10000	0,01 %	195
CCA:I X Y	i= 0 10	-	CCMODE=ON
CCB:I X Y	x= -10000 10000	0,01 %	
	y= -10000 10000	0,01 %	196

5.5.1 CC (Kennlinienlinearisierung)

Eine anwenderspezifische Signalcharakteristik kann mit dieser Funktion definiert werden. Zur Aktivierung muss der Parameter CCMODE auf ON gesetzt werden.

5.5.1.1 Modus 195, zwei Magnete

Positive Indexwerte sind für den A-Magneten und negative Indexwerte für den B-Magneten. Die Kurve wird mit Hilfe der linearen Interpolierung berechnet: **y=(x-x1)*(y1-y0)/(x1-x0)+y1**.

Die Auswirkungen der Linearisierung können über die Prozessdaten im Monitor oder im Oszilloskop beurteilt werden.

Zur Eingabe der Linearisierungsfunktion stehen im WPC-300 eine Tabelle und eine grafische Eingabe zur Verfügung. Das Eingangssignal liegt auf der X-Achse und das Ausgangssignal auf der Y-Achse.







5.5.1.2 Modus 196, jeweils ein Magnet

Bei einmagnetigen Ventilen ist nur der erste Quadrant aktiv. Die Kurve wird mit Hilfe der linearen Interpolierung berechnet: **y=(x-x1)*(y1-y0)/(x1-x0)+y1**.

Die Auswirkungen der Linearisierung können über die Prozessdaten im Monitor oder im Oszilloskop beurteilt werden.

Zur Eingabe der Linearisierungsfunktion stehen im WPC-300 eine Tabelle und eine grafische Eingabe zur Verfügung. Das Eingangssignal liegt auf der X-Achse und das Ausgangssignal auf der Y-Achse

Input CCA	Parameter											X
Parameter												
Command	X-Value	Y-Value	10000		- 1	.						<u> </u>
CC:10	10000	10000										Ø
CC:9	9000	9000	8000						ļ		3	·
CC:8	8000	8000									ø	
CC:7	7000	7000	6000								Į	
CC:6	6000	6000								0		
CC:5	5000	5000	4000							/		
CC:4	4000	4000							6			
CC:3	3000	3000	2000		.)							
CC:2	2000	2000							Ĩ.			
CC:1	1000	1000	0				~ ~ ~					
CC:0	0	0	l' Y	~~~~	Υ.Υ.	\frown	\sim					
CC:-1	-1000	0	-2000									
CC:-2	-2000	0	-2000									
CC:-3	-3000	0	4000									
CC:-4	-4000	0	-4000			1+						
CC:-5	-5000	0										
CC:-6	-6000	0	-6000									
CC:-7	-7000	0										
CC:-8	-8000	0	-8000			++						
CC:-9	-9000	0										
CC:-10	-10000	0	-10000									
			-10000	-8000 -6	000 -400	00 -2000) 0	200	0 400	0 600	0 800	D 10000
Settings												
Defau	π											
Comment												
Eree defina	ble characte	ristic linearizat	tion									
Command (Group: FreeE	lit14										
												Ŧ
	 Image: A start of the start of	OK								Cano	ei	





- 5.5.2 MIN (Kompensation der Überdeckung)
- 5.5.3 MAX (Ausgangsskalierung)

5.5.4 TRIGGER (Ansprechschwelle für den MIN Parameter)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe
		i= A B	-	STD
MIN:I	Х	x= 0 6000	0,01 %	
MAX:I	Х	x= 5000 10000	0,01 %	
TRIGGER	Х	x= 0 3000	0,01 %	

Über diese Kommandos wird das Ausgangssignal an das Ventil angepasst. Mit dem MAX Wert wird das Ausgangssignal (die maximale Ventilansteuerung) eingestellt. Mit dem MIN Wert wird die Überdeckung (Totzone im Ventil) kompensiert. Über den Trigger wird definiert, wann die MIN Einstellung aktiv ist. Es kann so ein Unempfindlichkeitsbereich¹ um den Nullpunkt definiert werden.



ACHTUNG: Wird der MIN Wert zu hoch eingestellt, wirkt sich dies auf den minimalen Ausgangsstrom (minimale Geschwindigkeit) aus, der dann nicht mehr einstellbar ist.



Abb.1: Modus 195, Wegeventil mit 2 Magneten

Abb.2: Modus 196, ein Magnet je Kanal

¹ Diese Totzone ist notwendig, damit es (z.B. bei kleinen Schwankungen des elektrischen Eingangssignals) nicht zu unerwünschten Ansteuerungen kommt. Wird dieses Modul in Positionsregelungen eingesetzt, so sollte der TRIGGER verringert werden (typisch: 1... 10).





5.6 Parameter der Leistungsendstufe

5.6.1 CURRENT (Nominaler Ausgangsstrom)

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe
CURRENT X	x= 500 2600	mA	STD 195
CURRENT:I X	i= A B		STD 196
	x= 500 2600	mA	

Über diesen Parameter wird der Nennstrom des Magneten eingestellt. Dither und auch MIN/MAX beziehen sich immer auf diesen Wert.

5.6.2 DAMPL (Ditheramplitude)

5.6.3 DFREQ (Ditherfrequenz)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe
DAMPL	Х	x= 0 3000	0,01 %	STD 195
DFREQ	Х	x= 60 400	Hz	
		i= A B		STD 196
DAMPL:I	Х	x= 0 3000	0,01 %	
DFREQ:I	Х	x= 60 400	Hz	

Über dieses Kommando kann der Dither² frei definiert werden. Je nach Ventil können unterschiedliche Amplituden oder Frequenzen erforderlich sein. Die Ditheramplitude ist in % des nominalen Ausgangsstroms definiert. (siehe Kommando CURRENT). Aufgrund der internen Berechnungen kann die Ditherfrequenz bei höheren Frequenzen nur in Stufen eingestellt werden. Es wird immer die nächst höhere Stufe gewählt und angezeigt.



ACHTUNG: Die Parameter PPWM und IPWM beeinflussen die Wirkung der Dithereinstellung. Nach der Dither Optimierung sollten diese Parameter nicht mehr verändert werden.

ACHTUNG: Wenn die PWM Frequenz kleiner 500 Hz ist, dann sollte die Ditheramplitude auf null gesetzt werden.

² Bei dem Dither handelt es sich um ein Brummsignal, das dem Stromsollwert überlagert wird. Der Dither wird durch Frequenz und Amplitude definiert. Die Ditherfrequenz sollte nicht mit der PWM Frequenz verwechselt werden. In den Dokumentationen mancher Ventile wird von einem Dither gesprochen und es wird aber die PWM Frequenz gemeint. Zu erkennen ist dies durch die fehlende Angabe der Ditheramplitude.





5.6.4 PWM (PWM Frequenz)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe	
PWM	Х	x= 61 2604	Hz	STD	195
PWM:I	Х	i= A B x= 61 2604	Hz	STD	196

Die Frequenz kann in vorgegebenen Stufen definiert werden (61 Hz, 72 Hz, 85 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 269 Hz, 372 Hz, 488 Hz, 624 Hz, 781 Hz, 976 Hz, 1201 Hz, 1420 Hz, 1562 Hz, 1736 Hz, 1953 Hz, 2232 Hz, 2604 Hz). Die optimale Frequenz ist ventilabhängig.



ACHTUNG: Bei niedrigen PWM Frequenzen sollten die Parameter PPWM und IPWM angepasst werden, da die längeren Totzeiten die Stabilität des Regelkreises verringern.

ACHTUNG: Geänderte Werte gegenüber älteren Produktversionen. Nach dem Laden einer WPC-Datei, die in einer Vorgängerversion gespeichert wurde, ist die Übernahme des Wertes zu prüfen. Stellen Sie ggf. einen Wert ein, der der Frequenz der Vorgängerversion am nächsten ist.

5.6.5 ACC (Automatische Einstellung des Magnetstromreglers)

Kommando	Parameter	Einheit	Gruppe	
ACC X	x= ON OFF	-	EXP	

Arbeitsmodus der Magnetstromregelung.

ON: Im AUTOMATIC Modus werden die PPWM und IPWM Werte anhand der PWM Frequenz berechnet.

OFF: Manuelle Einstellung.





5.6.6 **PPWM (Magnetstromregler P Anteil)**

5.6.7 IPWM (Magnetstromregler | Anteil)

Kommando		Parameter	Einheit	Gruppe
PPWM	Х	x= 0 30	-	EXP
IPWM	Х	x= 1 100	-	ACC=OFF
		i= A B		EXP
PPWM:I	Х	x= 0 30	-	ACC=OFF
IPWM:I	Х	x= 1 100	-	

Mit diesen Kommandos wird der PI Stromregler für die Magnete parametriert.



Ohne entsprechende Messmöglichkeiten und Erfahrungen sollten diese Parameter nicht verändert werden.



Achtung, steht der Parameter ACC auf ON so werden diese Einstellungen automatisch durchgeführt.

Ist die PWM-Frequenz < 250 Hz, so muss die Stromregeldynamik verringert werden. Typische Werte sind: PPWM = 1... 3 und IPWM = 40... 80.

Ist die PWM-Frequenz > 1000 Hz, so sollten die Standardwerte von PPWM = 7 und IPWM = 40 gewählt werden.





5.7 Prozessdaten (Monitoring)

Kommando	Parameter	Einheit	Funktion
W	Sollwert nach Eingangsskalierung	%	195
С	Sollwert nach der Rampe	%	
υ	Magnetstromsollwert	%	
WA	Sollwert nach Eingangsskalierung Kanal A	%	196
CA	Sollwert nach der Rampe Kanal A	%	
UA	Magnetstromsollwert Kanal A	%	
WB	Sollwert nach Eingangsskalierung Kanal B	%	
СВ	Sollwert nach der Rampe Kanal B	%	
UB	Magnetstromsollwert Kanal B	%	
IA	Ausgangsstrom Magnet A	mA	195
IB	Ausgangsstrom Magnet B	mA	196

Die Prozessdaten sind die variablen Größen, die im Monitor oder im Oszilloskop kontinuierlich beobachtet werden können.





6 Anhang

6.1 Überwachte Fehlerquellen

Folgende mögliche Fehlerquellen werden bei SENS = ON / AUTO fortlaufend überwacht:

Quelle	Fehler	Verhalten
Magnet A PIN 3 / 4 Magnet B PIN 1 / 2	Drahtbruch	Die Endstufe wird deaktiviert.
EEPROM (beim Einschalten)	Datenfehler	Die Endstufe wird deaktiviert. Die Endstufe kann nur aktiviert werden, indem die Parameter neu gespeichert werden!
Feldbus	Fehlerhafte Kommunikation	Das Gerät wird deaktiviert
RC-Modus	Die WPC-Verbindung (ab WPC-V4.0) wird bei laufen- dem RC-Betrieb getrennt, z.B. durch Beenden des Pro- gramms oder Ziehen des USB-Steckers.	Die Endstufe wird deaktiviert.

6.2 Fehlersuche

Ausgegangen wird von einem betriebsfähigen Zustand und vorhandener Kommunikation zwischen Modul und dem WPC-300. Weiterhin ist die Parametrierung zur Ventilansteuerung anhand der Ventildatenblätter eingestellt.

Zur Fehleranalyse kann der RC Modus im Monitor verwendet werden.



ACHTUNG: Wenn mit dem RC (Remote Control) Modus gearbeitet wird, sind alle Sicherheitsaspekte gründlich zu prüfen. In diesem Modus wird das Modul direkt gesteuert und die Maschinensteuerung kann keinen Einfluss auf das Modul ausüben.

FEHLER	URSACHE / LÖSUNG			
ENABLE ist aktiv, das Modul zeigt keine Reak- tion, die READY LED ist aus.	Spannungsversorgung ist unterbrochen oder das ENABLE Signal liegt nicht an. Wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist, findet auch keine Kommunikation über unser Bedienprogramm statt. Ist die Verbindung mit WPC-300 aufgebaut, so ist auch eine Spannungsversorgung vorhanden. In dem Fall kann im Monitor auch über- prüft werden, ob das ENABLE Signal anliegt.			
ENABLE ist aktiv, die READY LED blinkt.	 Mit der blinkenden READY LED wird signalisiert, dass vom Modul ein Fehler erkannt wurde. Fehler können sein: Kabelbruch oder falsche Verdrahtung zu den Magneten. 			
	 Interner Datenfehler: Kommando/Button SAVE ausführen, um den Datenfehler zu löschen. System hat wieder die DEFAULT Daten geladen. Mit den WPC-300 Bedienprogrammen kann - über den Monitor - der Fehler direkt lo- kalisiert werden. 			





6.3 Strukturbeschreibung der Kommandos

Die Kommandos für unsere Module sind wie folgt aufgebaut:

[nnnn:i x] oder [nnnn x]

Bedeutung:

- **nnnn** steht für einen beliebigen Kommandonamen.
- **nnnn:** steht für einen beliebigen Kommandonamen, der über einen Index erweitert werden kann. Indizierte Kommandos sind durch das Zeichen ":" erkennbar.
- i oder I ist ein Platzhalter für den Index. Ein Index kann z. B. "A" oder "B" für die Richtung sein.
- **x** ist der Parameter für das Kommando. Nur bei speziellen Sonderkommandos sind mehrere Parameter möglich.

Beispiele:

MIN:A 2000 nnnn = "MIN", i = "A" und x = "2000"

OFFSET 50 nnnn = "OFFSET" und x = "50"

C:IC 2000 nnnn = "C", i = "IC" und x = "2000"

6.4 Statusinformationen

Im Monitor des WPC Programms gibt es Statusinformationen für die Zustände von Eingängen, Ausgängen, der Regler und des Gerätes selber. Dabei sind aktive grüne Anzeigen positive Betriebsbereitschaftsmeldungen, bei Gelben handelt es sich um erreichte definierbare Überwachungsgrenzen und die Roten zeigen aufgetretene Fehler an. Bewegt man den Mauszeiger auf eine der Anzeigen erscheint ein Hilfstext zur Bedeutung. Dieses Gerät enthält folgende Anzeigen:

Status Informationen -		
READY	READY	 Allgemeine Betriebsbereitschaft bzw. Aktivität des Verstärkers
O EEPROM	EEPROM	 Datenfehler, SAVE ausführen zum Speichern
SYS_ERROR	SYS_ERROR	 Systemfehler / Interner Fehler
SOLENOID A	SOLENOID A	– Fehler (z.B. Kabelbruch) am Magnetausgang A
SOLENOID B	SOLENOID B	– Fehler (z.B. Kabelbruch) am Magnetausgang B
AR1 ACTIVE	AR1 ACTIVE	 PROFINET Masterkopplung 1 ist aktiv
O AR2 ACTIVE	AR2 ACTIVE	 PROFINET Masterkopplung 2 ist aktiv (bei S2 Redundanz)
O BUS ERROR	BUS ERROR	 – PROFINET Gateway Störung
O RCFAULT	RCFAULT	– RC - Verbindungsabbruch





7 PROFINET IO RT Schnittstelle

7.1 PROFINET Funktionen

PROFINET, ein Standard für Industrial Ethernet nach IEEE 802.xx., basiert auf der 100 Mb/s-Version des Full-Duplex und Switched-Ethernet. PROFINET IO ist für den schnellen Datenaustausch zwischen Ethernet-basierten Steuerungen (Master-Funktionalität) und Feldgeräten (Slave-Funktionalität) mit Zykluszeiten bis zu 10 ms ausgelegt.

7.2 PROFINET Installationshinweise

Der Anschluss der PROFINET - Feldgeräte erfolgt ausschließlich über Switches als Netzwerkkomponenten. Ein PROFINET Netzwerk kann in Stern-, Baum-, Linien- oder Ringtopologie aufgebaut werden. PROFINET basiert auf der Fast-Ethernet-Standardübertragung mit 100 Mbit/s. Als Übertragungsmedien sind Kupferleitungen CAT5 zugelassen.

Für das IP20-Umfeld im Schaltschrank wird der RJ45-Steckverbinder CAT5 gemäß EN 50173 oder ISO / IEC 11801 eingesetzt. Die Kontaktbelegung ist der Ethernet-Standard (ISO / IEC 8802-3) kompatibel.

Die Verbindung zwischen PROFINET Teilnehmern bezeichnet man als PROFINET Channel. In den meisten Fällen werden PROFINET Channels mit Kupferkabeln nach IEC 61784-5-3 und IEC 24702 aufgebaut. Die maximale Länge eines PROFINET Channels, der mit Kupferkabeln aufgebaut ist, beträgt 100 m.

7.3 PROFINET Zugriffskontrolle

Alle PROFINET-IO-Slave-Geräte müssen eine eindeutige IP-Adresse und einen Namen erhalten, um eine Kommunikation zu ermöglichen. Die IP-Adresse wird durch den PROFINET-IO-Controller (PLC) dem Gerät zugeordnet. Durch das "Gateway" kann das Gerät mit einem Namen angesprochen werden. Die IP-Adresse des PROFINET IO-Device ist im permanenten Speicher des Gerätes gespeichert. Es kann von einem IO-Controller modifiziert werden. Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse bei manueller Modifikation nicht doppelt vergeben wird.

Standardadresse:	
IP Address:	0.0.0.0
Subnet-Mask:	0.0.0.0
IP Address Gateway:	0.0.0.0
Beispieladresse.:	
IP Address:	192.168.1.111
Subnet-Mask:	255.255.255.0
IP Address Gateway:	192.168.1.111

7.4 Gerätebeschreibung (GSDML)

Die Eigenschaften eines IO-Device werden vom Gerätehersteller in einer General Station Description (GSD) Datei beschrieben. Die GSDML Datei (GSD Markup Language) wird für diesen Zweck in einer Art XMLbasierten Sprache beschrieben. Für die Ein- und Ausgabedaten beschreibt die GSDML-Datei die Struktur der zyklischen Datenzugriffe zwischen der speicherprogrammierbaren Steuerung und dem PROFINET-IO-Device. Jede Nichtübereinstimmung zwischen der Größe und dem Aufbau der Ein- und Ausgangsdaten mit der vorgesehenen Datenstruktur erzeugt eine Meldung an den Controller.





Für diese Baugruppe sind 32-Bytes für die Eingabedaten und 32-Bytes für die Ausgabedaten vorgesehen und müssen demnach voreingestellt werden.



ACHTUNG: Versionsunterschiede Geräte der Version bis 2040 benötigen die GSDML- Datei

GSDML-V2.33-W.E.St.-GTW-PFN-20180226.xml

Geräte ab Version 3050 benötigen die GSDML- Datei

GSDML-V2.43-W.E.St-GTW_PFN_v6-20240116.xml

7.5 Beschreibung der Feldbusschnittstelle

Die Vorgaben werden mit einem Wertebereich bis 0x3fff (16383 für 100 %) vorgegeben und zurückgemeldet. Bei den Steuer- und Statusbits bedeutet eine "1" eine Aktivierung bzw. eine aktive Meldung.

Fehlerbits sind invertiert dargestellt, da hier die "0" einen aktiven Fehler wiedergibt.

Einige Bits und Bytes sind abhängig vom Betriebsmodus. So gibt es im Modus 195 Soll- und Istwerte im Bereich +/- 100% für das Gerät, im Modus 196 werden diese dann mit 0... 100% für den Kanal A verwendet und es gibt die gleichen Signale zusätzlich für den Kanal B. Ähnlich verhält es sich mit den Steuer- und Statusbits. Die Änderungen und zusätzlichen Daten, die nur im Zweikanalmodus 196 aktiv sind, sind in der folgenden Beschreibung grau markiert.

Die Steuerung des Moduls erfolgt über ein Steuerwort mit folgenden Bits:

ENABLE (A)	Allgemeine Freigabe des Systems (von Kanal A im Modus 196) in Kombination mit dem Hardware Enable.
ENABLE B	Freigabe von Kanal B im Modus 196 in Kombination mit dem Hardware Enable.
PARA READ	Liest bei einer positiven Flanke den augenblicklichen Wert des durch die Parame- teradresse bestimmten Parameters und gibt ihn bei Parameterwert aus. Bei un- gültiger Adresse wird "0xffffffff" zurückgegeben.
PARA MODE	Aktiviert die Parametrierung über den Bus.
PARA VALID	Eingestellte Parametrierung wird bei Aktivierung übertragen.
LIVEBIT IN	Überwachung der Feldbuskommunikation: Wird dieses Bit im Zustand "Ready" gesetzt, wird eine interne Überwachungsfunk- tion aktiviert. Es wird fortan überwacht, dass sich mindesten einmal pro Sekunde ein Eingangswert über den Bus ändert. Dies kann z.B. dieses Bit sein. Nach Ablauf der Zeit ohne Datenänderung wird der Ready – Zustand des Moduls verlassen. Der Zustand des Bits wird kontinuierlich über LIVEBIT OUT zurück gemeldet.

Weitere Datenwörter zum Modul:

SOLLWERT (A)	Vorgabe für die Ventilansteuerung (von Kanal A im Modus 196)
SOLLWERT B	Vorgabe für die Ventilansteuerung von Kanal B
PARAMETER WERT	Parameterwert, der übermittelt werden soll
PARAMETER ADRESSE	Adresse des Parameters, der geändert oder gelesen werden soll

WEST



Die Rückmeldung erfolgt über ein Statuswort mit folgenden Bits:

READY	Allgemeine Betriebsbereitschaft des Systems (Bei Enable und Fehlerfreiheit)		
READY A	Betriebsbereitschaft von Kanal A im Modus 196		
READY B	Betriebsbereitschaft von Kanal B im Modus 196		
IA ERROR	Fehler am Magneten A		
IB ERROR	Fehler am Magneten B		
DERROR	Interner Datenfehler (Parameter müssen gespeichert werden)		
BUSERROR	Fehler in der Feldbuskommunikation		
PARA ACTIVE	Parametriermodus ist aktiv		
PARA READY	Parameterwert wurde korrekt übernommen. Zurück gesetzt wird dieses Bit, wenn das PARAVALID Bit zurückgesetzt wird.		
LIVEBIT OUT	Überwachung der Feldbuskommunikation: Rückmeldung des LIVEBIT IN Signals (siehe oben).		
Istwerte und weitere aktu	elle Ausgabewerte zum Feldbus:		
SOLLWERT C (A)	Sollwert nach Rampe und Linearisierung (für Kanal A im Modus 196)		
SOLLWERT CB	Sollwert nach Rampe und Linearisierung für Kanal B im Modus 196		
STELLGRÖSSE U (A)	Stellsignal zum Ventil (für Kanal A im Modus 196)		
STELLGRÖSSE UB	Stellsignal zum Ventil für Kanal B im Modus 196		
MAGNETSTROM IA	NETSTROM IA Aktuell gemessener Ventilstrom Magnet A		
MAGNETSTROM IB	Aktuell gemessener Ventilstrom Magnet B		
PARAMETERWERT	Mit PARA READ ausgelesener Parameterwert		





7.6 Vorgabe über PROFINET

7.6.1 Übersicht

Nr.	Byte	Funktion	Тур	Bereich	Einheit
1	0	Steuerwort 1 High	int		
2	1	Steuerwort 1 Low	Int		
3	2	Steuerwort 2 High	int		
4	3	Steuerwort 2 Low	Int		
5	4	Sollwert WA High	int	+/- 16383	% 100% = 0x3FFF
6	5	Soliwert WA Low		0 16383	-100% = 0xC001
7	6	Sollwert WB High	int	0 16292	%
8	7	Sollwert WB Low		0 10303	100 % = 0x3FFF
9	8				
10	9				
11	10				
12	11				
13	12				
14	13				
15	14				
16	15				
17	16				
18	17				
19	18				
20	19				
21	20				
22	21				
23	22				
24	23				
25	24				
26	25				
27	26	Parameterwert High (MSB)		Alele Xuenia	
28	27		long	vom	Abhängig vom
29	28		long	gewählten Baramator	Parameter
30	29	Parameterwert Low (LSB)		Falallielei	
31	30	Parameter Adresse High	int	0 0,2200	
32	31	Parameter Adresse Low		0 0x2200	-





7.6.2 Definition Steuerwort 1

	Byte 0 – Steuerwort High							
Nr.	Bit	Funktion	Funktion					
1	0							
2	1							
3	2							
4	3							
5	4							
6	5							
7	6	ENABLE B	Freigabe von Kanal B					
8	7	ENABLE (A)	Freigabe des Systems (von Kanal A)					

	Byte 1 – Steuerwort Low					
Nr.	Bit	Funktion				
1	0					
2	1					
3	2					
4	3					
5	4					
6	5					
7	6					
8	7					





7.6.3 Definition Steuerwort 2

	Byte 2 – Steuerwort High						
Nr.	Nr. Bit Funktion						
1	0	LIVEBIT IN	Überwachungsmöglichkeit für den Treiberbaustein: Das Statusbit LIVEBIT_OUT meldet den Zustand dieses Bits zurück, so dass der Trei- ber dies zur Lebensüberwachung der PROFINET – Kommunikation nut- zen kann ³ .				
2	1						
3	2						
4	3						
5	4						
6	5						
7	6						
8	7						

	Byte 3 – Steuerwort Low							
Nr.	Bit	Funktion	Funktion					
1	0							
2	1							
3	2							
4	3							
5	4							
6	5	PARA READ	Auslesen der angewählten Adresse					
7	6	PARA VALID	Übertragen der eingestellten Parameter					
8	7	PARA MODE	Aktivierung des Parametriermodus					

³ Bei einem Ausfall der Buskommunikation werden die empfangenen Steuerbits und Sollwerte genullt. Hierdurch werden alle Bewegungen gestoppt, nicht betroffen ist der RC – Modus. Bei Wiederkehr der Buskommunikation kommt es unter Umständen zu einem ungewollten Neuanlauf der Achse, wenn das SPS – Programm nicht den Zustand erkennt und dort die Ansteuerung zurücknimmt. Wir empfehlen daher, den Zustand der PROFINET-Kommunikation dort zu überwachen. Das geschieht im einfachsten Fall über den Ausgangsparameter "BUS_VALID" des S7 – Treiberbausteins.





7.7 Rückmeldung über PROFINET

7.7.1 Übersicht

Nr.	Byte	Funktion	Тур	Bereich	Einheit
1	0	Statuswort 1 High	int		
2	1	Statuswort 1 Low			
3	2	Statuswort 2 High	int		
4	3	Statuswort 2 Low	III		
5 6	4	Stellsignal UA High Stellsignal UA Low	int	+/- 16383 0 16383	% 100% = 0x3FFF -100% = 0xC001
7	6	Sollwert CA High		+/- 16383	%
8	7	Sollwert CA Low	Int	0 16383	100% = 0x3FFF -100% = 0xC001
9	8	Stellsignal UB High		0 40000	%
10	9	Stellsignal UB Low	Int	0 16383	100 % = 0x3FFF
11	10	Sollwert CB High	Int	0 16292	%
12	11	Sollwert CB Low	IIIL	0 10363	100 % = 0x3FFF
13	12	Magnetstrom A High	Int	0 2600	mΔ
14	13	Magnetstrom A Low	IIIC	0 2000	
15	14	Magnetstrom B High	Int	0 2600	mA
16	15	Magnetstrom B Low		0 2000	
17	16				
18	17				
19	18				
20	19				
21	20				
22	21				
23	22				
24	23				
25	24				
26	25				
27	26				
28	27				
29	28	Parameterwert High		le week	la manh
30	29		lona	Je nacn Parameter	Je nacn Parameter
31	30	Parameterwert Low			
32	31				





7.7.2 Definition Statuswort 1

	Byte 0 – Statuswort 1 High					
Nr.	Nr. Bit Funktion					
1	0	READY B	Betriebsbereitschaft Kanal B			
2	1 READY A Betriebsbereitschaft Kanal A		Betriebsbereitschaft Kanal A			
3	3 2					
4	3					
5 4						
6	5					
7	6					
8	7	READY	Allgemeine Betriebsbereitschaftsmeldung			

	Byte 1 – Statuswort Low					
Nr. Bit Funktion						
1	0					
2	1					
3	2					
4	3					
5	4					
6	5					
7	6	IB ERROR	Fehler Ventil Magnet B			
8	8 7 IA ERROR Fehler Ventil Magnet A					





7.7.3 Definition Statuswort 2

	Byte 2 – Statuswort 1 High					
Nr.	Bit	Funktion				
1	0					
2	1					
3	2					
4	3					
5	4					
6	5	1	Aus Kompatiblitätsgründen zu älteren Versionen ist dieses Bit dauerhaft gesetzt			
7	6	BUSERROR	PROFINET Gateway Störung			
8	7	DERROR	Interner Datenfehler			

	Byte 3 – Statuswort Low							
Nr.	Bit	Funktion	Funktion					
1	0	LIVEBIT OUT	LIVEBIT OUT Rückmeldung Feldbusüberwachung					
2	1							
3	2							
4	3							
5	4							
6	5							
7	6	PARA READY	Erfolgreiche Übertragung der eingestellten Parameter					
8	7	PARA ACTIVE	Aktivität des Parametriermodus					





7.8 Parametrierung über den Bus

7.8.1 Funktionsweise

Vorbereitung:

- Die Spannungsversorgung der verschiedenen Ebenen muss gegeben sein.
- Das System sollte sicherheitshalber nicht frei gegeben / in Betrieb sein.
- Wenn dies der Fall ist, das ENABLE Bit im Steuerwort zurücksetzen.

Achtung: Die Parametrierung kann auch während des Betriebes durchgeführt werden. In diesem Fall sollte äußerst vorsichtig vorgegangen werden, da die Änderungen sofort aktiv sind.

Parametrierung:

- Das **PARA MODE** Bit setzen, um den Parametriermodus über PROFINET zu aktivieren. Die Aktivierung wird über das **PARA ACTIVE** Bit zurückgemeldet.
- Die Adresse und den neuen Wert des Parameters vorgeben.
- PARA VALID Bit setzen um Daten zu übertragen.

Eine erfolgreiche Parametrierung wird über das **PARA READY** Bit zurückgemeldet. **Achtung**: Sollte diese Rückmeldung nicht kommen, wurde die Parametrierung nicht ausgeführt.

Speichern:

- Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Parametrierung eines Standardparameters.
- Als Adresse ist 2100 zu wählen, der Wert spielt keine Rolle (kleiner 60000).

Passwortschutz:

- Ist ein Passwort im Modul hinterlegt worden, muss dieses erst eingegeben werden um Parameter ändern zu können. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Parametrierung eines Standardparameters.
- Als Adresse ist 2200 zu wählen, der Wert muss dem hinterlegten Passwort (PASSFB) entsprechen.
- Kommt das **PARA READY** zurück, kann im Anschluss parametriert werden, solange das **PARA MODE** gesetzt bleibt. Wird es zurückgesetzt, ist bei erneuter Aktivierung wieder die Passworteingabe notwendig.



Wird das Passwort dreimal falsch eingegeben, wird der Parametriermodus über den Feldbus gesperrt (erkennbar am deaktivierten **PARA ACTIVE** Bit). Nur ein Neustart des Gerätes gibt drei neue Versuche für die Eingabe frei.



Es ist zu beachten, dass eine Speicherung der Parametrierung über den PROFINET nur mit begrenzter Anzahl von Schreibzyklen möglich ist. Somit sollte dies nur bei Bedarf geschehen.



Wenn die PWM Frequenz verändert wird, ist unter Umständen eine Anpassung des Magnetstromreglers notwendig. Diese geschieht automatisch und ist über den Bus wie manuell via WPC nur möglich, wenn der Parameter ACC zuvor auf OFF gestellt wurde.



Eine Besonderheit gibt es bei der Parametrierung der PWM Frequenz. Diese kann nur in definierten exakten Stufen vorgegeben werden. Zur Vereinfachung wird über den Profibus nur die gewünschte Stufe übertragen und nicht der konkrete Wert. Die niedrigste mögliche Frequenz von 61 Hz ist also Stufe 1 und die höchstmögliche Frequenz von 2604 Hz die Stufe 20. Die einstellbaren Werte befinden sich im Kapitel PWM 5.6.4.





7.8.2 Parameterliste Modus 195

Nr.	Adresse	Parameter	Wertebereich Hex	Wertebereich Dez
1	0x2001	AA:1	0x0001 0x1D4C0	1 120000
2	0x2002	AA:2	0x0001 0x1D4C0	1 120000
3	0x2003	AA:3	0x0001 0x1D4C0	1 120000
4	0x2004	AA:4	0x0001 0x1D4C0	1 120000
5	0x2010	MIN:A	0x0000 0x1770	0 6000
6	0x2011	MIN:B	0x0000 0x1770	0 6000
7	0x2012	MAX:A	0x1388 0x2710	4000 10000
8	0x2013	MAX:B	0x1388 0x2710	4000 10000
9	0x2014	TRIGGER	0x0000 0x0BB8	0 3000
10	0x2020	CURRENT	0x01F4 0x0A28	500 2600
11	0x2023	DAMPL	0x0000 0x0BB8	0 3000
12	0x2026	DFREQ	0x003C 0x0190	60 400
13	0x2029	PWM ⁴	0x0001 0x0014	1 20
14	0x2032	PPWM	0x0000 0x001E	0 30
15	0x2033	IPWM	0x0001 0x0064	1 100
16	0x2100	SAVE	(0x0000 0xEA60)	(0 60000)
17	0x2200	PW	0x0001 0x989680	1 1000000

⁴ Vorgabe der Frequenzstufe, nicht des realen Wertes.





7.8.3 Parameterliste Modus 196

Nr.	Adresse	Parameter	Wertebereich Hex	Wertebereich Dez
1	0x2005	AA:UP	0x0001 0x1D4C0	1 1200000
2	0x2006	AA:DOWN	0x0001 0x1D4C0	1 1200000
3	0x2007	AB:UP	0x0001 0x1D4C0	1 1200000
4	0x2008	AB:DOWN	0x0001 0x1D4C0	1 1200000
5	0x2010	MIN:A	0x0000 0x1770	0 6000
6	0x2011	MIN:B	0x0000 0x1770	0 6000
7	0x2012	MAX:A	0x1388 0x2710	5000 10000
8	0x2013	MAX:B	0x1388 0x2710	5000 10000
9	0x2014	TRIGGER	0x0000 0x0BB8	0 3000
10	0x2021	CURRENT:A	0x01F4 0x0A28	500 2600
11	0x2022	CURRENT:B	0x01F4 0x0A28	500 2600
12	0x2024	DAMPL:A	0x0000 0x0BB8	0 3000
13	0x2025	DAMPL:B	0x0000 0x0BB8	0 3000
14	0x2027	DFREQ:A	0x003C 0x0190	60 400
15	0x2028	DFREQ:B	0x003C 0x0190	60 400
16	0x2030	PWM:A⁵	0x0001 0x0014	1 20
17	0x2031	PWM:B⁵	0x0001 0x0014	1 20
18	0x2034	PPWM:A	0x0000 0x001E	0 30
19	0x2035	PPWM:B	0x0000 0x001E	0 30
20	0x2036	IPWM:A	0x0001 0x001E	1 100
21	0x2037	IPWM:B	0x0001 0x0064	1 100
16	0x2100	SAVE	(0x0000 0xEA60)	(0 60000)
17	0x2200	PW	0x0001 0x989680	1 10000000

⁵ Vorgabe der Frequenzstufe, nicht des realen Wertes.





8 PROFINET Treiberbaustein für Simatic – Steuerungen

8.1 Integration in das Projekt

Für die Software "TIA Portal" stellen wir zwei Treiberbausteine für den komfortablen Zugriff aus dem Anwenderprogramm zur Verfügung:

- a) Die Quelle WEST PAM 199 P PFN.scl für Steuerungen der Serien S7-1200 und -1500
- b) Die Quelle WEST_PAM_199_P_PFN_KLASSIK.scl für Steuerungen der Serien S7-300 und -400

Im Folgenden wird deren Einbau in das Anwenderprojekt und die Verschaltung erläutert.

- 1.) GSDML Datei importieren
- 2.) Verbindung der Steuerung mit dem Regler über PROFINET projektieren:



3.) In das Gerät ein Modul Submodule einbauen:32 Byte Ausgangsdaten32 Byte Eingangsdaten

		2	Topolog	giesicht	🔒 Ne	etzsicht 🛛 🕅 Gerätesicht	Optionen
	Geräteübersicht						
	Y Modul		Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adresse	✓ Katalog
	▼ PAM		0	0			⊲uchen>
	 Interface 		0	0 X1			Filter Profil: <alle></alle>
	Port 1 - RJ45		0	0 X1 P1			N Konfmodul
	Port 2 - RJ45		0	0 X1 P2			Modul
	 Configurable IO Data_1 		0	1			▼ Submodule
8	32 Byte Eingangs Daten		0	11	6899		Submodule für Ausgangsdaten
	32 Byte Ausgangs Daten		0	12		6495	128 Byte Ausgangs Daten
							32 Byte Ausgangs Daten
5 -							64 Byte Ausgangs Daten
							✓ ☐ Submodule für Eingangsdaten
							128 Byte Eingangs Daten
							📗 32 Byte Eingangs Daten
							🚺 64 Byte Eingangs Daten

Die Adressen werden automatisch vergeben. Wichtig für die Verbindung des Programmbausteins bei Verwendung der S7-1200 / -1500 sind die ebenfalls automatisch vergebenen *HW-Kennungen*. Diese ermitteln Sie durch Rechtsklick auf die beiden Module in der Geräteübersicht und Auswahl des Kontextmenüpunktes "Eigenschaften":

Diese Nummern sind unterschiedlich und müssen für die Ein- und Ausgangsdaten separat notiert werden.





Kommt eine S7-300 / -400 zum Einsatz, werden die Startwerte der Adressen (E-Adresse / A-Adresse) benötigt.

PAM [GTW P	FN v2] 🔻	🖽 🖭 🖌 🖽 🛄	•	Gerät	eübersicht		
			^	Тур		Artikelnummer	Firmware
			=	GTW	PFN v2	xxx-xxx-x-PFN2	V01.00.00
				POS	123-p-pfn		
	an			Port	1 - RJ45		
	81			Port	2 - RJ45		
				RTEi	ngang/Ausgan		1.0
				 32 B 	yte Eingangs D		
				32 B	yte Ausgangs		
C III	> 100%	DP-NORM					
B2 Byte Eingan	igs Daten [32 Byte	Input Data]		🔍 Eige	nschaften	🗓 Info 🛛 🗓 Di	agnose
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstante	n Tex	te			
Hardware-Syste	mkonstanten anz 🔻						
Name			Тур		HW-Kennung	Verwendet von	Kommentar

4.) Der Treiberbaustein wird als SCL – Quelle zur Verfügung gestellt. Zum Einbau in das Projekt muss diese Datei im TIA – Portal als "neue externe Datei" hinzugefügt werden:



5.) Anschließend auf die importierte Datei mit der rechten Maustaste klicken und die Option "Bausteine aus Quelle generieren" wählen. Nach der Übersetzung steht der Treiberbaustein im Bausteinordner zur Verfügung. Die Nummer kann ggf. auch abweichen.



Dieser FB kann nun im Anwenderprogramm aufgerufen werden. Dies sollte in einem Weckalarm – OB mit einer Zykluszeit >= 4 ms geschehen.





Ansicht des Bausteins im FUP ohne Verschaltung:



Die Fehlerbits werden in dem Treiber vor der Ausgabe negiert, d.h. für die Ausgangsparameter des Blocks entspricht der gesetzte Zustand einem aktiven Fehler.

Hier sieht man unten die Angabe der zuvor ausgelesenen HW – Kennungen. Diese sind entsprechend anzupassen.

Adressangabe für S7-300 / -400 (Werte abweichend):



Hier werden nicht die Hardwarekennungen, sondern die Startadressen der Ein- und Ausgangsdaten angegeben.

BUS ERROR CODE:

Dieser Ausgangsparameter enthält verschiedene Fehlerbits der Feldbuskommunikation und des Gerätes in bitkodierter Form. Im Gutzustand ist die Zahl "0". Die Bedeutung ist wie folgt:

	Bit - Nummer	Wertigkeit (dezimal)	Wertigkeit (hex.)
Datenfehler (DERROR)	0	1	0x01
Busfehler	2	4	0x04
Fehler des Treibers beim Datenempfang	3	8	0x08
Fehler des Treibers beim Datensenden	4	16	0x10
Livebit - Fehler	5	32	0x20

Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, werden mehre Bits gesetzt und die ausgegebene Zahl ist deren Summe.





9 Notizen